

# RICARICA ERGOPACK

Ø41



OR



- RICARICABILE
- FACILE DA SEPARARE
- PP + ALTRI
- MATERIALE RICICLATO

## Ø41 - Ricarica Ergopack

50 ml  
A: 66 mm



1  
SGANCIARE l'erogatore dal flacone vuoto.

75 ml  
A: 87 mm



2  
RIMUOVERE il sigillo di garanzia dal tappo della ricarica e SGANCIARE.

100 ml  
A: 114 mm



3  
RIAGGANCIARE l'erogatore sulla ricarica.

## Ø41 / Ø52 - Ricarica Flacone Ergopack

100 ml  
A: 123 mm



1  
SGANCIARE erogatore dal flacone vuoto.

150 ml  
A: 112 mm



2  
RIEMPIRE il flacone vuoto con la ricarica.

200 ml  
A: 140 mm



3  
RIAGGANCIARE il'erogatore sulla ricarica.

## DECORAZIONE

Serigrafia  
Offset

Stampa a caldo

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 RICARICA ERGOPACK  
EROGAZIONE: Liquidi, Crema