

RECHARGE ERGOPACK

Ø41 / Ø52



ou



- RECHARGEABLE
- FACILE A SÉPARER
- PP + AUTRES
- MATIERE RECYCLABLE


Ø41 - Recharge Ergopack

50 ml
H: 66 mm



1
DECLIPSER l'ensemble pompe du flacon vide.

75 ml
H: 87 mm



2
DECHIRER la languette d'inviolabilité du capot recharge et RETIRER le capot.

100 ml
H: 114 mm



3
RE-CLIPSER l'ensemble haut sur la recharge.

Ø41 / Ø52 - Flacon Recharge Ergopack

100 ml
H: 123 mm



1
DECLIPSER l'ensemble pompe du flacon vide.

150 ml
H: 112 mm



2
REMPILIR le flacon vide avec la recharge.

200 ml
H: 140 mm



3
RE-CLIPSER l'ensemble haut sur le flacon.

DÉCORATION

Sérigraphie
Offset

Marquage à chaud

Vous pouvez créer votre propre décor sans limite technique.

Ø41 / Ø52 RECHARGE ERGOPACK
DISTRIBUTION : Liquide, Crème